

TPM-i システム表

	メーカー	対応年式	自己診断	フリーズフレーム	作業サポート	カスタマイズ
標準ソフト	OBD II	1996y-2017y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ)	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -
	トヨタ	1996y7-2017y	TCCS、TCCS2、HV、HVバッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドレーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタレット、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター、マスタ、ブラインドスポットモニター、スレープ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両接近感知装置	TCCS、TCCS2、HV、HVバッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、Rr席J/B、スライドレーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、タイヤ空気圧、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター、マスタ、ブラインドスポットモニター、スレープ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両接近感知装置	(エンジン)学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サブライボンブ学習値初期化、履歴データ初期化、PM増量履歴データ初期化、PM強制再生制御(微小噴射量学習値初期化・通常学習・詳細学習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域気筒補正学習値初期化、触媒劣化学習値初期化、ATF劣化推定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション)シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)ノックアップメモリ消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、ヨーレイト-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア弁学習値初期化、アキュムレータ0タウん漏洩(フロント/リア)、整備モード、(エアコン)サブモータ初期化、冷媒ガス量判定、(電動パワステ)ステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイECU接続確認初期化、(HV)診断前充電、電池診断、電池状態確認更新、電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(ノック)ECU初期化、(4WD)ノックアップメモリ消去、(レーダー)クルーズ初期化、光軸ずれ量確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)ID登録/タイヤ本数登録、車輪位置確認(オートレベリング)車両情報登録(IPA/ICS/クリアランスソナー)クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LV)制御モード移行、ヘッドランプ種別設定、履歴消去、PCS画像情報消去、PCS画像確認設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ヒータ接続設定(前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像情報消去、PCS画像確認設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶(ストップ&スタート)スタート始動回数初期化・設定、エアコン情報初期化、加減速センサ0点補正、加減速センサ0点補正値初期化、電圧調整値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行(電動パワステ)特殊制御履歴(電動PKB)バックアップメモリ消去(ナイトビュー)カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ画角調整	HV、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、P席ドア、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドレーフ、ステアリングPAD、コンビSW、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、クリアランスソナー、メタレット、P席ミラー、L席ミラー、ワイパー、ゲートウェイ2、パワーウィンドウSW、スマート/照合、照合、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、ミラー、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、リモートエンジンスタート、ブラインドスポットモニター、スレープ、オートレベリング、車両接近感知装置
	日産	1998y8-2015y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ボックアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロール、シフト、HVバッテリー、充電器、テレマチック、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、4WAS、アクティブノイズコントロール、EMCM、AVM、シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS、レーンカメラ、AFS、車間自動制御システム/ADAS、アクセルペダルアクチュエータ、レーザー、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンバーチブルレーフ、2連メータ、HCM、サイドレダ左、サイドレダ右、EHS、オートバックドア、ソナー、PTCヒータ、BSW、デフォック、スマートエントランス、エアレライザ、サイドブラインドモニター、SVT、乗員検知システム、BCM:(ドアロック、リヤデフォック、プザ、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセパ、トランク、RAP、シグナル(バック)DAST1、DAST2、DAST3	エンジン(OBD)	(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS学習値クリア、スロットル全開位置学習、スロットル全開位置学習クリア、S/Cマグネットクラッチ締着回数クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF交換時クリア、DPF強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電流算クリア、CPU交換時データ保存・書き込み、点火時期調整・補正、ポンプ学習クリア、自動認識クリア、インジェクタ補正値クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習確認、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エコモードリセット機能(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、ノックキャリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定(オートレベライザ)ハイトセンサ初期化(ブレーキ)ストロークセンサ0点学習、(EHS/PKG)アクチュエータ0点学習、(HVAC)アクチュエータ原点リセット、(マルチAV)舵角センサ調整(その他)車体番号読取	(BCM)ドアロック解除解除設定、ルームランプタイマ設定、ルームランプON時間設定、ルームランプOFF時間設定、ルームランプタイマ点灯条件設定、ヘッドランプオートライト設定、ヘッドランプ(バッテリーセパ)設定、車速検知OFF設定、アンサーバック/ガード機能、ロック/アンロック機能、エンジンスタート機能、トランクガラス/タッチオープン機能、パニックアラーム設定、トランクオープン機能、電池残量警報、キー閉じ込め防止機能、アンサーバックキーロック機能、アンサーバックキーアンロック機能、アンサーバック/ガード機能、電動格納ミラー設定、オートロック制御設定、ルームランプ(バッテリーセパ)設定、ルームランプタイマ設定、(HVAC)RECメモリ設定、PREメモリ設定、FOOTメモリ設定、(電動パワステ)ドアロック防犯設定
	ホンダ	1998y10-2015y	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、ハイドロブースタ、IMA、車両接近通報、電動サポーブレーキシステム、エレクトリックダブルレイキャ/シタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップECU)、ワンブッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボデー(BSIレーダユニット、HSV、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス/オンスター)、ドライ(MPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポータシステム、パワーテールゲート、パワーバンクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォ、フロントワイパ、ボデー、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモシートモジュール、ライトパワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS(電動サポーブレーキシステム)、エアバッグ、EPS(電動パワステ)、コンビネーションメータ、IMA、車両接近通報、EDLC(エレクトリックダブルレイキャ/シタ)	SCSショートモード、車体番号読取(エンジン)ECUリセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数検知確認済み、インジェクタ高回転上、カーボン燃焼補正値クリア、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、(IMA)IPU冷却ファン制御、モータローポジションセンサ学習、HVバッテリー交換時リセット、(AT)ECUリセット、シフト/レノイドリブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、燃料センサ初期学習、(AT・DTC)・TCM初期化のガタ詰り、エア抜き確認、リアレンス位置確認、ギヤ位置学習、クラッチ静電性学習、シフト位置学習、クラッチ静電性学習、リフィルオリフィス開閉、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSAセンサの中点書き込み(電動パワステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、(電動サポーブレーキ)センサ0点学習、強制/リナーボモード、(ハイドロブースタ)センサ0点学習、(EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃止時強制放電、モジュール使用確認クリア、(メータ)ファンクションテスト、(BCM)パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATFサービスリセット(シティブレーキアクティブシステムレーダ)機能点検	リアワイパ/パ/リバー逆運転設定
	三菱	2000y11-2015y	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWSコンパータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDCコンバータ、ETACS、EV/MIEV、リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼ、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオプレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア、右側、電動スライドドア、左側	エンジン(OBD)	(エンジン)空燃比学習リセット、(CVT)学習値設定、スローペンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化(ABS)エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスタシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2次感管エア抜き、(ACD)エア抜きモード、油温確認モード(オートレベリング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングルセンサ校正、(メータ)サービスリセット、(AFS)ヘッドライトレベリング初期化、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電、(ハンドル角センサ)中立学習、車体番号読取	シートベルト警告音設定、Fフォグランプ設定、パ/キーングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定

国産車種別標準ソフト

TPM-i システム表

	メーカー	対応年式	自己診断	フリーズフレーム	作業サポート	カスタマイズ
国産乗用車	スズキ	1998y10-2015y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	(CVT)学習値設定、スローセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次循環エア抜き、(ISS)スタータ駆動回数書き込み、(ISS)スタータ駆動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー(保存/書き込み)、(オートレベリング)車高値初期化、(レーダーブレーキサポート)レーザレータ点検(アクティブクルーズコントロール)レーダーセンサ エーミング調整	携帯リモコン電池消耗警告、携帯リモコン検出確認/再登録、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサバック設定(車外ブザー)、アンサバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP時間・節約燃費
	ダイハツ	2000y5-2015y	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/ecc IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電圧	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/ecc IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	(ABS)2 次系リペアエア、(CVT)ECU 初期学習、(ecc IDLE)スタータ駆動回数の確認、スタータ駆動回数の消去、スタータ駆動回数リセット(ACC)レーダークルーズ制御調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ制御調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ制御調整、(PCB)レーザレータ制御調整、(カメラ)フロントカメラ制御調整	Fr ワイパ(車速感知)欠、IG OFF 時ドアアンロックモード、IG OFF イルミモード、アンサーバック/ブザー動作、エコバー表示、エコランプ、エコランプ/指針、エントリー制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴周期、シフト連動ドアアンロックモード、シフト連動ドアロックモード、タコメータ応答性切替え、ナイトビュー歩行者検出ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択 LH、ブザー吹鳴音量選択 RH、フラッシュャーブザー、ベルトインフォメーション、リヤワイパモード、リヤワイパ(欠)作動時間、ワイヤレス作動選択 LH、ワイヤレス作動選択 RH、運転席 SW 作動選択 LH、運転席 SW 作動選択 RH、欧州ヘッドランプ点灯アドバイス、強制停止状態、検査モード完了アラーム、指針演出、車速感知ドアロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費計、燃費警告ブザー、発進通知カスタマイズ情報、閉作動中ブザー選択 LH、閉作動中ブザー選択 RH
	マツダ	2002y4-2016y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワード センシング カメラ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズ コントロール)  エンジン(KOEO/KOER セルフテスト機能あり) トランスミッション(KOEO セルフテスト機能あり) ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり) エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(エンジン)インジェクタコード登録(ID 読み/登録)、インジェクション量の修正、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAF センサデータリセット、O2 センサデータリセット、DPF データリセット、EGR ノズル初期化、ETB 初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取り、セグメントデータリセット(OBD2 モード9)、(TCM)摩擦センサ学習、摩擦センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC) 静止エーミング、走行エーミング、(SCBS) レーザセンサ点検、(SBS/MRCC) エーミング、SBS/MRCC 初期化	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドリンスキーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドリンスキーのチャイルドロック、ライト消灯/警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キーリッテリー低下警報設定、ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
	スバル	2000y8-2015y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンディショナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン(OBD)	(AT)AT 学習モード、エア抜き、(CVT)AT 学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF 切替モード、AT 学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中立&横Gセンサ0 点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0 点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDC センサ中点設定モード、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ解除モード、(パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時・始動回数リセット、ECU 交換時・始動回数読取り/書き込み(オートライト&ワイパ)センサ初期化設定 (アイサイト) 画像表示/切替、車両情報登録(パラメータの選択、パラメータの確認)、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動解除時間、R デフォルト作動モード、警報 ON/OFF 設定、衝撃センサ ON/OFF 設定、警報監視距離設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、ブザー呼喚設定、非常警報灯点滅設定、自動解除設定、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア検知、アラーム連動アラームランプ切替、オート A/C ECU 有無、ワイパ/エアイサ有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT 設定、雨滴検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/TINT 切替設定、ワンタッチウインカ機能有無、リバース連動リアワイパ機能有無、TPMS 有無、運転席セレクトアンロック、R ゲートセレクトアンロック、EPB 有無、キーレスブザー音量、緊急ブレーキ/ブザーランプ、(ISS)ターンシグナル ON 停止禁止設定、ワイパ ON 停止禁止設定、(オートライト&ワイパ) オートライト感度調整(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第 2 段階警報実施有無、EPS 設定有無状態、デモモード許可/非許可

	メーカー	対応年式	自己診断	フリーズフレーム	作業サポート	カスタマイズ
輸入車オプションソフト	フォルクス・ワーゲン	1996y-2015y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、09.車両電気システム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、29.左ヘッドライト、34.レベルコントロール、39.右ヘッドライト、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、8C.HV/バッテリー	エンジン(OBD)	サービスインターバルリセット、ヘッドライト基本設定、ユニットID 読取、車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定
	BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、メータ、エアコン、電動ワステ、左フロントライト、右フロントライト、ボディメイン、タッチボックス、コントローラ、CIC/HU-H、ゲートウェイ	エンジン(OBD)	CBSリセット1(エンジンオイル、Fブレーキ、Rブレーキ)、CBS2(ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック)、データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、サービスインターバルリセット、車体番号読取、(トランスミッション)学習値リセット、(ABS)エア抜き	
	アウディ	1997y-2017y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、05.アクセス/スタート、09.車両電気システム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト	エンジン(OBD)	サービスインターバルリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、EPB 解除、ヘッドライト基本設定	TV アクティブート、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定、ニードルスワイプ設定
	BMW	1シリーズ(E87/F20) 2シリーズ(F45/F46) 3シリーズ(E46/E90/E92/F30/F31/F34) 4シリーズ(F32/F36/F82) 5シリーズ(E60/E61/F10/F11) 6シリーズ(E63/F06/F13) 7シリーズ(E65/E66/F01/F02) Xシリーズ(E70/E71/F15/F16/F25/F26) Zシリーズ(E85) iシリーズ(I01)	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、電動ワステ、インストルメントクラスター、エアコン、後席エアコン、パーキングブレーキ、パークトロック、SCR、左可逆リトラクター、右可逆リトラクター、電動モーター、高電圧バッテリー、フューエルポンプ、ギヤセレクタースイッチ、トランスファークース、統合シャシ、HSR、左ヘッドライト、右ヘッドライト、左LEDライト、右LEDライト、PDC、アラウンドビューカメラ、カメラアシスト、カーアクセス、FRM、センターレーフ、ステアリングスイッチ、アクティブステアリング、テールゲート、運転席シート、助手席シート、タッチボックス、コントローラ、CIC/HU-H、コムボックス、ビデオモジュール、CID、TCB、ゲートウェイ、EVシステム、発電用エンジン、発電用モーター、充電器、燃料タンク圧制御、SAS、ボディメイン、サウンドジェネレーター、EDC、ハイレベルコントロール、クルーズコントロール、車線変更警報、ジャンクションボックス、アクティブサウンド	エンジン(OBD)	CBSリセット1(エンジンオイル、スパークプラグ、Fブレーキ、Rブレーキ、クーラント)、CBSリセット2(マイクロフィルタ、ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック)、サービスインターバルリセット、車体番号読取、スタータ交換、バッテリー交換、EPB 整備モード、(エンジン)空燃比学習リセット、(トランスミッション)学習値リセット、(ABS)エア抜き、データレベル読取、高電圧バッテリー充電履歴、RDME サービススタート	
	メルセデス・ベンツ	Aクラス(W168/169/176) Bクラス(W245/246) Cクラス(W203/204/205) CLクラス(W215/C216) CLAクラス(C117) CLKクラス(W209) CLSクラス(W219/218) Eクラス(W211/212) Gクラス(W463.348)*2016y以降 GLSクラス(X166/) Sクラス(W220/221/222) SLクラス(W230/231) Vクラス(BR447)	エンジン、PTCU、トランスミッション、ABS、パーキングブレーキ、エアバッグ、インストルメントクラスター、クライメート、アクティブサービスシステム、SBC、左フロントRevGus、右フロントRevGus、パワーステアリング、パークトロック、パリオールーフ、アクティブボディコントロール(ABC)、COMMAND、触媒還元(SCR)、SAM信号集録モジュール	エンジン(OBD)	サービスインターバルリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、車両静電検取、SBC解除、G&Cコーレートセンサ校正、バッテリー交換	

メーカー	車種	排ガス記号	エンジン型式	年式	
いすゞ	エルフ	PA	4HL1-NA	2004-2006	
		PB	4HL1-NA	2004-2006	
		PDG	4HK1-TC	2007-2010	
		PKG	4HK1-TC	2007-2010	
		BDG	4JJ1-TC	2007-2010	
		BKG	4JJ1-TC	2007-2010	
		PDG	4JJ1-TC	2007-2010	
		TKG/SKG	4JJ1-TC	2011-2013	
		TPG	4JJ1-TC	2014-	
	フォワード	PB (3pin)	6HL1-NA	2004-2006	
		PDG	4HK1-TC	2007-2009	
		PKG	4HK1-TC	2007-2009	
		PDG	6HK1-TC	2007-2009	
	ギガ	PKG	6HK1-TC	2007-2009	
		ADG (3pin)	6UZ1-TC	2006	
		BDG	6UZ1-TC	2007-2009	
		PDG	6UZ1-TC	2007-2009	
		PKG	6UZ1-TC	2007-2009	
		LKG	6UZ1-TC	2007-2009	
		PDG	6WG1-TC	2007-2009	
	エルガミオ/レンボ-Ⅱ	PKG	6WG1-TC	2007-2009	
		SKG	4HK1-TC	2011-2015	
		エルガ/ブルーリボンⅡ	PDG (3pin)	6HK1-TC	2007-2010
			PKG (3pin)	6HK1-TC	2007-2010
LKG	6HK1-TC		2007-2010		
三菱ふそう	キャンター	QPG	6HK1-TC	2007-2010	
		PDG	4M42	2006.08-	
		PDG	4M50	2006.08-	
		BKG	4M42	2008.05-	
		BKG	4M50	2008.05-	
		BJG	4M42	2009.04-	
	ファイター	TKG	4P10	2010.11-	
		PDG	4M42	2006.08-	
		PDG	4M50	2007.01-	
	ローザ	PDG	6M60	2007.06-	
		PDG	4M50	2007.04-	
	エアロスター	BDG	4M50-N10	2007.05-	
		QKG	6M60	2011.05-	
	エアロクイーン	QRG	6R10	2007.10-	

メーカー	車種	排ガス記号	エンジン型式	年式	
日野	デュトロ	PB	J05D	2004.05-	
		PB	N04C	2004.05-	
		PB	S05D	2004.05-	
		BDG	N04C	2006.09-	
		BJG	N04C (HV)	2006.09-	
		BKG	N04C	2007.12-	
		SKG	N04C	2011.07-	
		SJG	N04C	2011.06-	
		SDG	N04C	2011.06-	
		TQG	N04C	2011.06-	
		TKG	N04C	2011.06-	
		レンジャー	PB	J07E	2003.10-
			PK	J08E	2004.05-
	ADG		J07E	2005.05-	
	BDG		J08E	2006.04-	
	プロフィア	LDG / LKG / SKG / SJG / TKG / TQG / QKG	J08E / J07E / J05E	2011.06-	
		BKG	A09C	2007.03-	
	セレガ	LDG / LKG / QKG / QDG	E13C / A09C	2010.07-	
		ADG	E13C	2005.08-	
		PKG	E13C	2006.06-	
	ボンチョ	BDG	J08E	2007.01-	
		LDG / LKG / LJG / SDG / QPG / QRG	J08E / E13C / A09C	2010.07-	
		ADG	J05D	2006.03-	
	メルファ	BDG	J05D	2007.07-	
		SDG / SKG	J05E	2011.08-	
	リエッセ2	BDG	J07E	2007.06-	
		SDG	J07E	2011.07-	
	UDトラックス	コンドル (小型)	PB	N04C	2004.08-
			SDG / SKG	N04C	2011.08-
			PB	4HL1-NA	2004.05-
			PKG	4HK1-TC	2006.12-
			PDG	4HK1-TC	2006.12-
コンドル, コンドルZ (LK/PK)(中型)		BDG	4JJ1-TC	2006.12-	
		BKG	4JJ1-TC	2006.12-	
コンドル, コンドルZ (MK)(中型)		BDG	J07E	2006.11-	
		PB / PK	J05D / J08E	2003.10-	
スペースランナー (RM/JP360)		ADG	J07E	2005.05-	
		BDG	J07E / J08E	2006.11-	
		PB / PK	J07E-TC	2004.08-2007	

※ 「国産トラックDPFソフト」はDPF強制再生のみを行うソフトです。

エンジンの故障コード消去/読取り → 関連データ確認 → ECUリセット → DPF強制再生を一連の流れで実施します。その為個別で故障コードの読取り/消去などは行えません。

※ いすゞ・エルフに使用する場合は、オプションの「OBD2電源アダプター (OBD2-16P+DC)」および「シガー電源ケーブル (TPM-C1)」が必要です。

※ いすゞ・フォワード、ギガ (2006年頃まで) およびバスに使用する場合は、オプションの「いすゞレトロアダプター (ISUZU-RETRO)」が必要です。